

Apila ruokapöydän kasausohje

HUOM! Kansi on altis naarmuuntumiselle, joten kasaaminen täytyy suorittaa pakkauspahvin tai muun puhtaan ja pehmeän materiaalin päällä.

Aseta kansi pintapuoli alaspäin ja ruuvaa jalat kiinni sokkeliin. Kiristä "17" avaimella.

Asenna huopatarrat jalkojen pohjiin.

