

Viktigt!

- Innan användning ska produkten torkas av med fuktig trasa.
- Vid permanent användning finns risk för ojämn solblekning av underlaget.
- Underlag eller produkt får ej vara fuktiga. I sådana fall måste underlag och produkt separeras omedelbart, på grund av risk för färgfällning.

Attention!

- Before using the product, it should be cleaned with a damp cloth.
- For permanent use, there is a risk of uneven fading of the surface.
- Surface or product must not be damp. In such cases, the surface and the product must be separated immediately, because of the risk of color precipitate.

TÄRKEÄÄ!

-Ennen käyttöönottoa pyyhi tuote huolellisesti molemmin puolin kostealla rievulla ja varmista että tarjotin on kuiva ennen sen asettamista käsinojalle.

-Mikäli käsinojatarjotinta pidetään pysyvästi käsinojalla saattaa tarjottimen alla oleva kangas jäädä sävyltään vaaleammaksi/tummemmaksi kuin muu sohva koska auringon valo ei pääse vaikuttamaan tarjottimen alle.

-Mikäli tarjottimeen pääsee kosteutta, se on poistettava käsinojalta välittömästi.